



格納領域	コマンド	種別	内容
領域01	E4	電源投入	RAMクリア時
	EF	電源投入	復旧時
領域02	F0	始動口1入賞	特図1 図柄先読み
領域03	D8/D9	始動口1入賞	特図1 変動パターン先読み
領域04	E1	始動口1入賞	特図1 保留(+1)
領域05	F0	始動口2入賞	特図2 図柄先読み
領域06	D8/D9	始動口2入賞	特図2 変動パターン先読み
領域07	E1	始動口2入賞	特図2 保留(+1)
領域08	F8	普通保留	普通保留(+1)
領域09	FA	普通種類	普通図柄変動開始
	E310	普通確定	普通図柄確定
	FB	普通開閉	普通開放・閉鎖
領域010	F8	普通保留	普通保留(-1)
領域011	EE	特図変動	遊技状態
領域012	E0	特図変動	特図指定
	E500	特図特電	客待ち
	EA	特図特電	特電開放
	EB	特図特電	大当たりOP
	EC	特図特電	大当たりED
	E300	特図特電	特図確定
領域013	D0/D1	特図変動	変動パターン
領域014	E1	特図変動	特図保留(-1)
領域015	E801	スイッチ通過	左ゲート通過
領域016	E802	スイッチ通過	右ゲート通過
領域017	E803	スイッチ通過	始動口SW2通過(電チュー)
領域018	ED01	スイッチ通過	大入賞口入賞
領域019	FE00	エラー	満タンエラー開始
	FF00	エラー	満タンエラー終了
領域020	FE01	エラー	扉開放エラー開始
	FF01	エラー	扉開放エラー終了
領域021	FE02	エラー	払い出しエラー開始
	FF02	エラー	払い出しエラー終了
領域022	FE03	エラー	スイッチ未接続エラー開始
	FF03	エラー	スイッチ未接続エラー終了
領域023	FE7F	エラー	右打ち報知開始
	FF7F	エラー	右打ち報知終了
領域024	FE04	エラー	磁石検知エラー
領域025	FE70	エラー	異常入賞エラー-1
領域026	FE60	エラー	異常入賞エラー-2
領域027	FF07	エラー	排出球確認エラー
領域028	FE08	エラー	ソレノイドフォトセンサエラー
領域029	FF05	エラー	排出エラー
領域030	F200	エラー	ショート開放 V入賞
	F201	エラー	ロング開放 非V入賞
領域031	E810	スイッチ通過	入賞通知指定

